

# 好声音

语音万能空调遥控器



品牌	代码	品牌	代码
格力	0309-0316, 0398, 0399, 0482, 0409, 0512, 0513, 0519	JDC	0373, 0440
美的	0260-0265, 0526, 1289, 1976	江南	0432, 1456
海尔	0266-0272, 0346, 0453-0455, 0538, 0539, 0778	将军	0127-0137, 0464, 0639, 0976, 1161
海信	0332-0335, 0505-0506, 0517, 0847, 1359, 1868	金达	0414, 0926, 1950
志高	0261, 0379-0382, 0444-0447, 0489, 0515, 0610, 1403, 1916	金松	0389-0391, 0446-0448, 1984
长虹	0301-0308, 0536, 0046, 0813, 1843	京电	0373, 0440, 0952, 1909
春兰	0345-0350, 0450, 0453, 0545-0546, 1373	康佳	0397, 0457-0459, 1933
科龙	0282-0287, 0416-0418, 0485-0488, 0501, 0534	康丽	0374-0375, 1399, 1910
华凌	0317-0325, 0452, 0207, 0234, 0261, 0523, 0964	康索	0463, 0975
奥克斯	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0599, 0812, 1987	克里玛特	0225, 0226, 0452
格兰仕	0371-0372, 0521, 0534, 0883, 1908	KLIMATAIR	0225-0226, 0452
TCL	0273-0281, 0468, 0476, 0493, 0534, 0570, 0786, 1305	蓝波	0362-0367, 1386, 1898
新科	0351-0354, 0454-0456, 1887	凉宇	0233, 0451, 0745, 1257
新飞	0277, 0489, 0495-0497, 0519, 0520, 0534, 0048, 0261, 0448, 0789	罗兰斯宝	0255, 0471, 0472, 0767
乐华	0369, 0438-0439, 0494, 0527, 0531, 1393	美康	0415, 0927, 1951
伊莱克斯	0216-0220, 0268, 0300, 0534, 0569, 1245, 1752	内田	0155-0163, 0459, 1180, 1995
澳柯玛	0288-0296, 0302, 0462, 1313, 1998	能率	0431, 1455
大金	0171-0183, 0566, 0567, 0574, 0577, 0583, 0685, 1707	普腾	0421-0423, 0933, 1958
东芝	0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1001, 1643	穹胜	0245, 0492, 1269, 1516
富士通	0127-0137, 0464, 0552-055, 0118, 1152	全宏	0227-0232, 0739, 1768
日立	0118-0126, 0605-0607, 0517, 0630, 1145	赛久电机	0212-0215, 0724, 1750
三菱	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0552, 0553, 0568, 0582, 1502	赛苏克	0254, 0470, 0766, 1494
三洋	0046-0095, 0529, 0530, 0558, 0559, 1582	沙博	0435, 0506-0508, 1018, 1971
松下	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0653, 1507	山星	0392, 0449, 1416, 1985
夏普	0096-0106, 0525, 0542, 0609, 1640	上菱	0384-0388, 0444, 0445, 1980
三星	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 1726	声宝	0424-0426, 1448, 1961
LG	0197-0200, 0514, 0534, 0572, 1026, 1733	胜风	0376, 0480, 1504, 1912
大宇	0203-0209, 0406, 0715, 1942	圣都	0257, 0505, 1017, 1793
开利	0203-0209, 0235, 0456-0458, 0468, 0563-0565, 0590-0592	帅康	0002, 0288, 0800
惠尔浦	0164-0170, 0481, 0489, 0502, 0505, 0506, 0677, 1706	双鹿	0376, 0404-0407, 0480, 1941
麦克维尔	0234-0237, 0465, 0468, 0472, 0567, 0587, 0746, 1773	松格	0428, 0429
海尔冰	0252, 0253	颂歌	0428, 0429, 1453, 1964
阪神	0264, 1288, 1800	索华	0409, 0410, 0921, 1434
波尔卡	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972	塔迪兰	0246-0251, 0591, 0758, 1275
博士	0221, 0449, 1245, 1985	特灵	0227-0232, 0512, 0595
长谷(长府)	0184-0187, 1209, 1723	天地	0415, 1439
大同	0419, 0420, 0932, 1955	UNI-AIR	0222-0224, 0450
东宝	0355-0361, 0219, 1385, 1891	万宝	0138-0154, 0483, 0666, 0995, 1177
东新宝	0413, 0925, 1654	威力	0393-0396, 0907, 1420, 1929
东元	0256, 0473-0475, 1792	威利	0393-0396
飞达仕	0498, 0499, 0500, 0528	西冷	0411-0412, 0924, 1947
飞歌	0210-0211, 0487-0490, 1746	夏天	0427, 1451
福纳	0430, 0481, 1505, 1966	现代	0012, 0202, 0297, 0345, 0433, 0466, 0480, 0555, 1226, 1969
高路华	0377, 1401, 1913	小天鹅	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
高士达	0201, 0466-0469, 0979, 1737	小鸭	0015-0020, 0527, 0530, 0532, 1043
歌林	0416-0418, 1441, 1952	新乐	0400-0401, 0913, 1425, 1936
GLEE	0313	熊猫	0378, 0890
古桥	0244, 0291, 1268, 1827	扬子	0403, 0915
华宝	0336-0344, 1360, 1878	迎燕	0256, 0259, 0330-0331, 0326-0331, 0476, 0303, 0364, 0381, 0638
华科	0408, 0920, 1944	优尼爱尔	0222-0224, 0450, 0734, 1986
华美	0402, 0460-0465, 1426, 1999	约克	0107, 0235, 0238-0243, 0488, 0501-0502, 0576, 0573, 0580-0582, 0750, 1265
欢乐	0398, 0399, 0910, 1935	月兔	0002, 0534
汇丰	0370, 0882	珍宝	0127-0137, 0464, 1151, 1488, 1664
惠康	0016, 0207, 0368, 0441-0443, 1392, 1979	创维	0359-0361

NO.K-C-00005-V1



# 好声音

语音万能空调遥控器



声音提示当前工作状态

专利数字输入代码

真正的自动搜索

代码永久保存

室温显示

一键通



会说话的遥控器



# 好声音

语音万能空调遥控器



## 产品说明

好声音是一款采用我司科研人员发明的语音、编码设置专利的高科技产品，在设置代码时，可采用0-9数字复用键直接输入代码，直观方便、快捷省力。遥控器按钮根据人体学设计，表面采用特殊工艺处理，光滑细腻、手感舒适。除了具有时钟、定时开关机、室内温度显示、摄氏华氏温度显示转换、代码永久存储等功能外，还具有一键通功能和智能语音提示功能，其中智能语音提示功能可以使用户清晰的知道当前工作状态，所以使用真的很方便。

请您在使用前仔细阅读说明书，这将有助于您正确使用遥控器。您如需帮助，可以拨打我们的全国免费技术咨询服务电话。

## 特别说明：

本遥控器具有语音提示功能，智能播报当前您设定的工作状态，提示清晰明了，如您要开启或关闭此功能，则只需通过“”键进行切换。

## 准备

本遥控器需设置后才能使用。请打开电池盖，按电池盒内所示极性装入二节7号电池，再用细棍(电池盖内有)按一下小孔内的“复位”键，然后采用以下任何一种方法进行设置。

## 专利编码设置

- 从“品牌代码表”中查出所需品牌代码。一个品牌有多组代码，请先用第一组代码，如不起作用，再选第二组，以此类推，直至起作用为止。例：澳柯玛，可选0288，不起作用再试0289等。
- 按住“选择”键不放直到液晶屏上的四位代码闪烁。按序输入查到的四位代码。如：“0288”先按“0”键，“0”停止闪烁，后三位数字闪烁，再按一下“2”键，后二位数字闪烁，再按“8”键，后一位数字闪烁，再按一下“8”键，四位代码“0288”全部停止闪烁，此时代码输入结束，遥控器自动确认代码，十只数字键自动恢复原来各功能。这样就可以遥控您的空调机了。
- 空调开启后，试试其它功能是否起作用，如不作用就选下一组代码。直到全部功能起作用为止。本遥控器为2000合一，所以输入代码大于1999无效。

## 自动搜索设置

- 如果您不知道空调机的品牌或在“品牌代码表”中找不到所需的品牌，请按照以下步骤操作。
- 将遥控器对准空调机，按住“选择”键6秒钟后松开，这时遥控器进入自动搜索状态，不断发射信号，代码闪烁并递增。当空调机接收到信号，发出“嘟”声时，按一下任何键确认即可。
  - 空调开启后，试试其它功能键是否起作用，如果不作用，重复上述步骤直到正确为止。

## “一键通”键的使用

不管冬天、夏天，当需要使用空调时，只需将遥控器对准空调机按一下“一键通”键即可。因为在使用时，遥控器会根据当时的环境温度，自动判断是冬天还是夏天。如果在夏天，它会将温度自动设定在26度，风量中等，风向自动；如果在冬天，它会将温度自动设定在20度。如果您对设定的温度不满意，那么可以按温度“▲”或“▼”键自己调节。当然，这款遥控器也包含普通遥控器的所有功能，使用方法同您家中原有的遥控器一样。

## 时钟设置

- 按一下“时钟”键，时钟显示闪烁。
- 按“时间”“+”“-”键，调到当前时间。
- 再按一次“时间”键，时钟停止闪烁，设置完毕。(如果你不按“时间”键，在15秒钟后自动设置完毕)

## 定时开机设置

- 按“定时开”键，液晶屏显示的定时时间开始闪烁。
- 按“时间”“+”“-”键，调整到所需开机时间。
- 15秒钟后定时时间停止闪烁，设置完毕。

## 定时关机设置

- 按“定时关”键，液晶屏显示的定时时间开始闪烁。
  - 按“时间”“+”“-”键，调整到所需关机时间。
  - 15秒钟后定时时间停止闪烁，设置完毕。
- 注：1)可设定时间范围00—24小时；  
2)连续按二次“定时开”或“定时关”取消定时；  
3)定时设置完毕后，需在有效距离内将遥控器发射方向对准空调机的接收方向安放，否则定时无效。  
4)设置定时后，不能查看当前时间，如查看或设置时钟，会自动取消定时。

## 注意事项

- 更换电池或遥控器因使用不当出现异常时，请按一下复位键。
- 如果长时间不用，请将电池取出，以免电池漏液损坏机器。液晶屏暗淡时，请更换电池(新旧电池请勿混合使用)。每次电池更换以后，不需要再次设定品牌代码。
- 当定时开关机不能工作时，请仔细检查遥控器与空调之间是否有障碍物，只有在空调接收到遥控器发射的定时开关机信号时操作才有效。
- 本型号如有技术参数更改或内容更新，恕不另行通知。

## 主要技术参数及制造商信息

控制距离：大于8米  
电源电压：DC3V  
电池型号：2节7号电池  
外形尺寸：长156x宽55x厚22毫米  
重量：大约95克(不含电池)  
免费技术咨询服务专线：400-8878-022  
工作时间：08:00-11:30、12:30-17:00(星期六、星期日、国假日休息)  
网 址：www.qunda.com 所需说明书资料可从网上下载  
制 造 商：江苏群达控制技术有限公司  
地 址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路888号  
邮 编：215200