

品牌	代码	品牌	代码
澳柯玛	0288-0296、0462、1313、1998	罗兰斯宝	0255、0471、0472、0767
奥克斯	0297-0300、0451、0474、0475、0812、1987	麦克维尔	0234-0237、0465、0746、1773
阪神	0264、1288、1800	美康	0415、0927、1951
波尔卡	0383、0434、0436、0437、1407、1972	美的	0260-0265、0526、1289、1976
开利	0203-0209、0456-0458、0482-0486、0563-0565	三菱	0001-0045、0476-0479、0522、0523、0568、0582、1502
长虹	0301-0308、0813、1843	能率	0431、1455
志高	0379-0382、0489、0515、1403、1916	松下	0138-0154、0483、0653、1507
长府	0184-0187、1209、1723	熊猫	0378、0890
春兰	0345-0350、0450、0453、1373	飞歌	0210、0211、0487、0488、1746
内田	0155-0163、0459、1180、1995	普腾	0421、0423、0933、1958
高路华	0377、1401、1913	蓝波	0362-0367、1386、1898
康索	0463、0975	乐华	0369、0438、0439、0494、0527、0531、1393
大字	0203-0209、0406、0715、1942、0456-0458、0482-0486、0563-0565	沙博	0435、0506-0508、1018、1971
大金	0171-0183、0566、0577、0685、1707	赛久电机	0212-0215、0724、1750
博士	0221、0449、1245、1985	声宝	0424-0426、1448、1961
东宝	0355-0361、1385、1891	三星	0188-0196、0516、0518、0700、1726
东新宝	0413、0925、1654	三洋	0046-0095、0558、0559、0529、0530、1582
伊莱克斯	0216-0220、1245、1752	赛苏克	0254、0470、0766、1494
新飞	0277、0519、0520、0789	上菱	0384-0388、0444、0445、1980
富士通	0127-0137、0464、0552-0554、1152	山星	0392、0449、1416、1985
福纳	0430、0481、1505、1966	夏普	0096-0106、0525、0609、1640
格兰仕	0371、0372、0521、0883、1908	胜风	0376、0480、1504、1912
将军	0128-0136、0639、0976、1161	新科	0351-0354、0454-0456、1887
古桥	0244、0291、1268、1827	双鹿	0376、0404-0407、0480、1941
欢乐	0398、0399、0910、1935	帅康	0288、0800
高士达	0201、0466-0469、0979、1737	颂歌	0428、0429、1453、1964
格力	0309-0316、0398、0399、0482、0512、0513	索华	0409、0410、0921、1434
海尔	0266-0272、0453-0455、0778	夏天	0427、1451
海信	0332-0335、0517、0847、1359、1868	圣都	0257、0505、1017、1793
日立	0118-0126、0630、1145	小天鹅	0434、0946
华宝	0336-0344、1360、1878	塔迪兰	0246-0251、0758、1275
华科	0408、0920、1944	大同	0419、0420、0932、1955
华美	0402、0460-0465、1426、1999	TCL	0273-0281、0476、0493、0570、0786、1305
华凌	0317-0325、0452、0964	东元	0256、0473-0475、1792
汇丰	0370、0882	天地	0415、1439
惠康	0368、0441-0443、1392、1979	东芝	0107-0117、0479、0561、0562、0489、1001、1643
现代	0202、0433、0480、0551、1226、1969	全宏	0227-0232、0739、1768
京电	0373、0440、0952、1909	优尼爱尔	0222-0224、0450、0734、1986
江南	0432、1456	万宝	0138-0152、0666、0995、1177
金达	0414、0926、1950	威力	0393-0396、0907、1420、1929
金松	0389-0391、0446-0448、1984	惠而浦	0164-0170、0502、0677、1706
穹胜	0245、0492、1269、1516	西冷	0411、0412、0924、1947
康丽	0374、0375、1399、1910	新乐	0400、0401、0913、1425、1936
科龙	0282-0287、0473、0416-0418、0485-0488	扬子	0403、0915
歌林	0416-0418、1441、1952	迎燕	0258、0259、0326-0331、0478、0838
康佳	0397、0457-0459、1933	约克	0107、0238-0243、0573、0750、1266
LG	0197-0200、0514、1026、1733	珍宝	0129-0136、1151、1488、1664
凉宇	0233、0451、0745、1257	飞仕达	0498、0499、0528
小鸭	0015-0020、0530、1043		

KT-668
万能空调遥控器



- 液晶屏背光显示
- 温度计功能
- 时钟功能
- 特有的“智冷”、“智热”功能
- 代码设置专利—数字直接输入

可遥控全球99%的空调



产品说明

KT-668是一款采用我司科研人员发明的编码设置专利的高科技产品。在设置代码时，可采用0-9数字复用键直接输入代码，直观方便、快捷省力。除了具有时钟、定时开关机、室内温度显示、摄氏华氏转换、代码永久存储等功能外，更有我司科研人员独创的“智冷”“智热”新功能，液晶背光显示，在夜间也能一目了然，所以使用真的很方便。

请您在使用前仔细阅读说明书，这将有助于您正确使用遥控器。

本遥控器必须进行设置后才能使用。请打开电池盖，按电池盒内所示极性装入二节AAA号电池，然后采用以下任何一种方法进行设置。

专利编码设置

- 1.从“品牌代码表”中查出所需品牌代码。一个品牌有多组代码，请先用第一组代码，如不起作用，再选第二组，以此类推，直至起作用为止。例：奥克斯，可选“0297”，不起作用再试“0298”等。
- 2.按一下“选择”键，液晶屏上的四位代码闪烁。按序输入查到的四位代码。如：“0252”，先按“0”键，“0”停止闪烁，后三位数字闪烁，再按一下“2”键，后二位数字闪烁，再按“5”键，后一位数字闪烁，再按一下“2”键，四位代码“0252”全部停止闪烁，此时代码输入结束，遥控器自动确认代码，十个数字键自动恢复原来各功能。这样就可以遥控你的空调机了。
- 3.空调开启后，试试其它功能键是否起作用，如不作用就选下一组代码。直到全部功能起作用为止。本器为2000合一，所以输入代码大于1999无效。

自动搜索设置

如果你不知道空调机的品牌或在“品牌代码表”中找不到所需的品牌，请按照以下步骤操作。

- 1.将遥控器对准空调机，按住“选择”键五秒钟后松开，这时遥控器进入自动搜索状态，不断发射信号，代码闪烁并递增。当空调机接收到信号，发出“嘟”声时，立即按一下任何键确认即可。（如果按的速度慢，可能需要重新搜索）
- 2.空调开启后，试试其它功能键是否起作用，如果不作用，重复上述步骤直到正确为止。

“智冷”“智热”键的使用

夏天，只要按下“智冷”键，空调机就会快速制冷。冬天，只要按一下“智热”键，空调机就会快速制热。这二种状态，空调机都会自动把冷热恒定在舒适的温度。当然，还可根据各人所需，通过温度“+”“-”按键来调节温度。这二只按键的智能化，特别适合老人、孩童。

时钟设置

- 1.按一下“时钟”键，时钟显示闪烁。
- 2.按“时间+”或“-”键，调到当前时间。
- 3.再按一次“时钟”键，时钟停止闪烁，设置完毕。（如果你不按“时钟”键，在15秒钟后自动设置完毕）

定时开机设置

- 1.按“定时开”键，液晶屏显示的定时时间开始闪烁。
- 2.按“时间+”或“-”键，调整到所需开机时间。
- 3.15秒钟后定时时间停止闪烁，设置完毕。

定时关机设置

- 1.按“定时关”键，液晶屏显示的定时时间开始闪烁。
- 2.按“时间+”或“-”键，调整到所需关机时间。
- 3.15秒钟后时间停止闪烁，设置完毕。

注：

- 1.按两次“定时开/关”，取消定时；
- 2.定时设置完毕后，需在有效距离内将遥控器发射方向对准空调机的接收方向安放，否则定时无效。
- 3.如果想查看定时时间，按“定时开/关”，液晶屏会显示定时时间，并且5秒后会显示当前时间。

华氏摄氏温度转换

按“C/F”键，可进行华氏摄氏温度显示转换。

睡眠功能

夏天，在制冷时，按一下睡眠键，前二小时每小时温度自动升高一度，8小时后自动关机。冬天，在制热时，按一下睡眠键，前二小时每小时温度自动降低一度，8小时后自动关机。按键后需在有效距离内将遥控发射器方向正对空调机的接收方向安放，否则睡眠功能无效。

注意事项

- 1.如果长时间不用，请将电池取出，以免电池漏液损坏机器。液晶屏暗淡时，请更换电池（新旧电池请勿混合使用）。每次电池更换以后，不需要再次设定品牌代码。
- 2.平时液晶屏显示时间，要查看当前使用品牌代码，只需要按一下“确认”键，品牌代码便显示在液晶屏上，5秒钟后恢复当前时间显示。
- 3.当定时开关机或睡眠功能不能工作时，请仔细检查遥控器与空调之间是否有障碍物，只有在空调接收到遥控器发射的定时开关机信号时操作才有效。
- 4.本型号如有技术参数更改或内容更新，恕不另行通知。

技术参数

控制距离：大于8米
 电池型号：二节AAA (R03.UM-4) 电池
 重量：大约100克(不含电池)
 电源电压：DC3V
 外形尺寸：165*55*25(mm)
 免费技术咨询服务热线：400-8878-022 (工作时间：08:00-11:30、12:30-17:00，节假日休息)

制造商：江苏群达控制技术有限公司
 地址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路888号
 邮编：215200
 网址：www.qunda.com
 免费技术咨询服务热线：400-8878-022