

遥控器使用说明

◎开关机控制键：选择开关机。
《模式》选择键：选择工作模式，△自动、⊖制冷、△抽湿、⊕通风、○制热。
自动运行时，如果室温小于21度，进入制热；如果大于27度，进入制冷；设定温度为24度。
26℃键：一键直达26℃健康制冷。
《风量》选择键：选择风速。抽湿状态下，室内风机恒为低速。自动风速：设定温度与室温差4度以上为中风，2-3度为中风，2度以下为低风。
《摆叶》选择键：选择摆叶摆动或停止。
《温度+、-》设定键：设定范围16-30℃，自动运行或抽湿状态下，此键无效。
《快热》设定键：直接进入制热模式，温度为20℃
《定时》方式选择键：选择定时关机，定时开机，或取消定时。
《时间+、-》设定键：设定范围1-16小时。
《睡眠》控制键：控制睡眠开关，在睡眠模式，空调8小时后将自动关机。

断电自动重启功能的选择设置

您可根据使用环境来选择是否需要使用到本产品的断电自动重启功能，设置方法如下：
• 步骤1：当系统处于关机状态时，按住显示板的模式键5秒。
• 步骤2：此时室内温度区域显示“P1”字符，设定温度区显示“00”（本产品默认为00；即断电自动重启功能）。
• 步骤3：如需使用断电自动重启功能，可按▲键，此时设定温度区显示“01”；如需调回至无断电自动重启功能，可按▼键，此时设定温度区显示“00”。
• 步骤4：确认设定完成后，按下电源键，此时系统将保存您所设定的参数，并回到关机状态；如设定期间15秒钟没有调整参数，系统将自动保存并恢复至关机状态。

其他显示说明

SET TEMP 区域显示“dF”控制器处于化霜状态。
ROOM TEMP 区域显示“E”或“NC”，室内温度传感器故障。
在调试模式下，SET TEMP 区域显示“NC”或“E”，管道温度传感器故障。
TEST 按键：关机状态，按一下进入调试模式，再按一下退出调试模式。

QD13C

- 面板手动控制功能
- 液晶显示面板，字符超大、超清晰
- 辅助制热功能
- 室外风机单独控制
- 断电自动重启功能(可选)

- 制热防冷风功能
- 压缩机3分钟延时保护功能
- 关机状态下强制启动功能
- 五种运行模式
- 三档风速选择，准确控制

- 两种风向控制
- 定时开关机功能
- 睡眠功能
- 双传感器设计，彩色插座，更易区分

NO.W-C-00028-V2

QD13C

群达·柜机通用
空调控制系统

QD13C

群达·柜机通用
空调控制系统

三相压缩机连接示意图
3 phase compressor connect

室内温度传感器
管道温度传感器
室内风机
室外风机

压缩机控制
压缩机
压缩机

火线 L
零线 N
地线 PE

AC220V
AC220V
AC220V

模式 温度调节 风向 风速 电源 QD13C

ROOM TEMP 20.0℃
SET TEMP 24.0℃
MODE

⚠ 用户使用时请务必注意：本产品的压缩机输出端切勿直接并在变频压缩机上。

⚠ 请慎用有资质的专业技术人员安装，装机前务必先通电试验，任何因错误安装所造成的损坏，一律不予保修。该机接收遥控器信号源，以防干扰。

1、红外接收头（IR）的正前方不可有强光源。
2、如果是挂机，风向控制使用步进电机，通过SWING-MOTOR插头控制。步进电机输出插座（SWING-MOTOR）为6针插座，两侧为公共端（12V），连接的定向电机插座的公共端必须插入步进电机输出插座的公共端；如果电机的转动方向反了，则应将风向电机插座的公共端插入步进电机输出插座的另一个公共端。

江苏群达控制技术有限公司
地址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路88号
邮编：215200
网址：www.qunda.com
全国免费技术咨询热线：400-8878-022

6 974246 331539

群达·柜机通用空调控制系统

86型手动控制
液晶显示面板

群达·柜机通用 空调控制系统

专利产品 仿冒必究

QD13C

辅助制热功能
室外风机单独控制
断电自动重启功能(可选)

- 面板手动控制功能
- 液晶显示面板，字符超大、超清晰
- 辅助制热功能
- 室外风机单独控制
- 断电自动重启功能(可选)
- 制热防冷风功能